

Pflegehinweise Kunstleder

Wie alle Materialien des täglichen Gebrauchs benötigen auch Möbelbezugsstoffe Pflege.

Um vorzeitigen Verschleiß und Verschmutzung zu vermeiden, sollten Möbel, die mit PU-Kunstleder bezogen sind, regelmäßig mit einem leicht feuchtem Baumwolltuch abgewischt werden. Noch feuchte Stellen sind mit einem trockenen Baumwolltuch abzutrocknen.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% liegen. Bei zu trockenem Raumklima kann das Möbel von Zeit zu Zeit mit einem feuchten, nicht zu nassen Leder abgerieben werden.

Stellen Sie das Polstermöbel nicht zu dicht vor Hitzequellen wie Heizungen, Öfen, Kaminen usw. Ein Mindestabstand von 70cm ist zu empfehlen.

Des Weiteren sollte das Polstermöbel mit einem Abstand von 5-6 cm zu einer Wand stehen.

Schützen Sie die Möbel, die mit PU-Kunstleder bezogen sind vor zu starker Sonnen- oder UV-Bestrahlung, um ein unregelmäßiges, vorzeitiges Ausbleichen zu verhindern.

Grundsätzlich gilt, dass helle und/oder unifarbene Farben empfindlicher und pflegebedürftiger sind als dunkle.

Reinigung & Pflege

Grundsätzlich sind das Reinigen und die Fleckenentfernung bei Polstermöbeln die Sache des Fachmanns. Wenn Sie selbst vorgehen wollen verwenden Sie ausschließlich die getesteten Pflege- und Reinigungsprodukte der Firma LCK.



SEDICUR Kunstleder Pflege-Set



SEDICUR Kunstleder Reinigungs-Set

